

N13 E223 Vogler/mp

Blatt 1

30. November 1978

VS-Nur für den Dienstgebrauch

KURZE BETRIEBSANLEITUNG FÜR MINISENDER ABU

Einschalten:

Zum Einschalten dient ein Schalträdchen, das sich seitlich - gegenüber der Krone - befindet.

In der Schaltmittelstellung ist der Minisender ausgeschaltet.

Schalten im Uhrzeigersinn:

kurze Sendepausen: Alarm ($t_{AUS} \sim 1s$, $t_{EIN} \sim 1s$)
(Betriebsdauer ca. 10 h)

Schalten gegen den Uhrzeigersinn:

lange Sendepause: "Standby" ($t_{AUS} \sim 4s$, $t_{EIN} \sim 1s$)
(Betriebsdauer ca. 30 h)

Batteriewchsel:

Die Batterien können nach Abnahme des Deckels auf der Unterseite des Uhrgehäuses gewechselt werden. Es müssen immer beide Batterien ausgetauscht werden.

Batterietyp:	VARTA	Nr. 4041 oder 7308 (Silberoxyd)
	MALLORY	Nr. 10L124 oder MS41 (Silberoxyd)
	EVERREADY (UCAR)	Nr. 386 oder S41E (Silberoxyd)
	NATIONAL	Nr. WL 11

Beim Batteriewchsel Sender ausschalten.

Armband öffnen.

Auf weiche Unterlage legen (Filz, Stoff o.Ä.)

Batteriedeckel mit zwei Fingern andrücken, um Befestigungsschraube zu entlasten.

Befestigungsschraube mit Schraubenzieher lösen.

(Klingenbreite: 3,5 mm - Klingenstärke: 0,5 mm)

Deckel abnehmen und Batterien wechseln.

Neue Batterien vor dem Einlegen mit sauberem, trockenen Tuch oder Papiertaschentuch abreiben.

Auf richtige Polung achten !

Batteriedeckel wieder auflegen und mit zwei Fingern andrücken.

Befestigungsschraube andrehen.

Armband:

Das Uhrarmband dient als Sendeantenne. Der Verschluß ist gleichzeitig ein elektrischer Kontakt. Er läßt sich erst nach Einrasten des Stiftes in das Loch der einen Armbandhälfte schließen.

Zum Öffnen des Armbandes Verschluß öffnen, Kontaktfeder mit Fingernagel leicht anheben und Armbandhälften auseinanderziehen.

Das Armband kann verkürzt werden. Hierzu den Lederüberzug der Armbandhälfte ohne Verschluß auf gewünschte Länge entfernen (mit Rasierklinge oder scharfem Messer, Kleberreste können mit Spiritus abgewischt werden).