

"Zur Beachtung" (Besondere Hinweise bei Inbetriebnahme des Nahfeldausforschungsgerätes)

- 1) Beim Öffnen des Gerätes zwecks Batteriewechsel zuerst die Schraube zwischen den Ansteckbuchsen für die Spule lösen, dann erst den Deckel verschieben und abheben.
- 2) Allfällige Reparaturen des Gerätes werden zweckmäßigerweise vom FBA Wien (über die Funkleitstelle) durchgeführt.
- 3) Empfindlichkeitsregler ist mit Absicht im Eingang des Gerätes vorgesehen, um die 1. HF-Stufe vor Übersteuerung zu schützen. Daher tauscht der Empfänger bei abgedrehter Empfindlichkeit.
- 4) Empfindlichkeit des Gerätes von 6 MHz bis 3 MHz ist geringer als über 6 MHz. Dies ist durch die verwendete Antenne bedingt, deren Länge im ungünstigen Verhältnis zur Wellenlänge steht, da in dem Frequenzbereich 3 - 6 MHz im allgemeinen mit größeren Leistungen gesendet wird, ist die geringere Empfindlichkeit in diesem Frequenzbereich kein wesentlicher Nachteil.
- 5) Nur zahlreiche Ausforschungsübungen unter Zuhilfenahme von Sendern, die an bekannten Standorten stehen, gewährleisten im Erstfall einen sicheren Erfolg.