

Antenne tilkobles „A”. Jord tilkobles „E”
Batteripluggen tilkobles batteriboksen. Telefonene
innsettes i øret. Den omtrentelige bølgelengde av
den ønskede stasjon innstilles med venstre knapp.
Høire knapp skrues i retning mot urviseren saa langt
som mulig, derpaa langsomt i motsatt retning til et
tydelig sus høres. Venstre knapp etterstilles til
fløitetone høres. Høire knapp skrues naa langsomt
tilbake til det punkt hvor fløitetone forsvinner.
Begge knapper finstilles samtidig for maksimum
lydstyrke.

**TA ALLTID UT PLUGGEN AV BATTERIBOKSEN
EFTER BRUK.**

Exact size 100%

Antenne tilkobles „A”. Jord tilkobles „E”
Batteripluggen tilkobles batteriboksen. Telefonene
innsettes i øret. Den omtrentelige bølgelengde av
den ønskede stasjon innstilles med venstre knapp.
Høire knapp skrues i retning mot urviseren saa langt
som mulig, derpaa langsomt i motsatt retning til et
tydelig sus høres. Venstre knapp etterstilles til
fløitetone høres. Høire knapp skrues naa langsomt
tilbake til det punkt hvor fløitetone forsvinner.
Begge knapper finstilles samtidig for maksimum
lydstyrke.

**TA ALLTID UT PLUGGEN AV BATTERIBOKSEN
EFTER BRUK.**

Oversized (2 mm over-fill)